

## 房间温度控制器

RCC30

四管制风机盘管

输出开关信号给阀门执行器 输出开关信号给三风速机 按房间或回风温度进行控制 工作模式:正常,节能和防霜冻模式或关闭 用于远程控制的工作模式转换输入 可选择控制参数 工作电压 AC230V

#### 用途

#### 典型应用:

- 用于四管制风机盘管进行供热制冷的独立房间温度控制
- 用于开关阀门
- 用于开关三速风机

#### 功能

温控器通过内置温度传感器或外置房间温度传感器(QAA32),或通过另外安装的回风温度传感器(QAH11.1)获取温度,通过转换二通阀控制指令来维持房间温度设定点。 供热模式的转换误差是可调的,为 1 或 4K,供冷模式的转换误差为 0.5 或 2K。

**3**<sup>023</sup>

#### 风机运行

通过控制输出 Q1, Q2 或 Q3 的转换来调整风速。

当功能设置成"根据温度控制风机"时(可根据 DIP1 选择),风机的开关取决于温度,也就是说,和阀门是同步的。

当出现下列情况时会关闭:

- 无供热或供冷状态,功能设置为"根据温度控制风机",或
- 手动调到待机状态,而外界条件不需要霜冻保护,或
- 使用外部运行模式转换开关,而外界条件不需要节能模式
- 关闭温控器的电源

#### 制热模式

开

当出现下列情况时,通过控制输出 Y11,制热阀门接收**开启** 命令:

- 1. 感测的房间温度低于设定值转换误差的一半时,且
- 2. 阀门全关超过一分钟。

关

当出现下列情况时,通过控制输出 Y11,制热阀门接收**关闭** 命令:

- 1. 当感测的房间温度高于设定值转换误差的一半时,且
- 2. 阀门全开超过一分钟。

注:控制输出 Y22 能输出和 Y11 相反的信号命令,也能当常开的阀门使用。

#### 制冷模式

开


当出现下列情况时,通过控制输出 Y11,制冷阀门接收**开启** 命令:

- 1. 感测的房间温度高于设定值转换误差的一半加死区大小时, 日
- 2. 阀门全关超过一分钟。

关

当出现下列情况时,通过控制输出 Y11,制冷阀门接收**关闭** 命令:

- 1.感测的房间温度低于设定值转换误差的一半加死区大小时,且
- 2. 阀门全开超过一分钟。



T 房间温度

SDH 供热模式的转换偏差 SDC 制冷模式的转换偏差

X<sub>DZ</sub> 死区

w 房间温度设定值

Y11 受控变量"制热阀"

Y21 受控变量"制冷阀"

 $3^{023}$ 

回风温度 RCC30 既可以按感测房间温度来控制,也可以按风机盘管的回

风温度来控制。如果采用了 QAH11.1 回风温度传感器,那么两

者间的转换就是自动的。

**节能功能** 通过最大和最小限位设备,房间温度设定值可以限定在以 1K 的

幅度变化。这样,就可以避免任意更改设定值。

运转模式

提供以下几种工作模式:

正常模式 供冷或供热自动转换和手动选择风机的三速模式。在正常运转

时,供热模式时温控器维持设定值,而在供冷模式,维持在设定

值加死区大小。

防霜冻模式 只有当 DIP4 为 OFF 时,防霜冻功能才能启动。

可通过以下任一操作启动防霜冻模式:

• 手动切换到待机状态

• 启动外部工作模式切换开关, DIP2 设为 OFF。

如果房间温度低于8℃,温控器将自动切换到防霜冻模式。在此种情况下,热阀门打开,风机在选定速度下工作。如果风机的选项在待机位置,风机将以一速工作。

房间温度将维持在8℃的设定值,并且用户对设定值的调节将被勿加

如果防霜冻模式被锁定(DIP4 在 ON 位置),同时待机也被锁定, 那就是说,温控器将无法转换到待机状态,除非将其关闭。

**节能模式** 在节能模式下,无论设定值的旋钮位置如何,供热设定值在 16

℃,制冷设定值在 28℃。当工作模式切换命令输入 D1 启动,

并且 DIP2 设为 ON 时,此种模式启动工作。

工作模式转换开关 工作模式转换开关与输入 D1-GND 连接。当开关关闭此连接时

(例如打开的窗户),工作模式将从正常模式转换到节能模式 (DIP2 设置为 ON),或是从正常模式转换到待机(DIP2 设置为 OFF)。如果房间温度低于 8℃,并且 DIP4 设置为 OFF,防霜冻

模式将会启动。

工作模式转换开关的启动是(N.C或N.O)可选的。

定货

定货时,请给出名称和型号。

对于温度传感器 QAH11.1 (能做回风温度传感器)和区域阀,

定货时作为单独项目。

#### 设备组合

类型	型号	技术参数表
温度传感器	QAH11.1	1840
房间传感器	QAA32	1747
电动开关执行器	SFA21	4863
热执行器 (供散热器阀门使用)	STA21	4893
热执行器(供小型 2.5mm 阀门使用)	STP21	4878

#### 机械设计


温控器包括两部分:

- 塑料外壳内含电路板、操作部件和内置的房间温度传感器
- 安装底板

外壳和安装底板通过螺丝连接。

底板有螺丝端子。DIP 开关位于外壳后面。

#### 设定和运行参数



图例

- 1. 工作模式选择按钮 (待机、制热或制冷模式和手动风机速度选择)
- 2. 制热或制冷模式和风机工作的 LED 显示
- 3. 最小温度设定值的限制点(增额 1K)
- 4. 最大温度设定值的限制点(增额 1K)

电话:010-51298584

5. 房间温度设定值旋钮

**3**<sup>023</sup>

#### DIP 开关设定

DIP 开关	意义	开状态	关状态
1	风机控制	所有模式下风机控制	正常模式下风机控制
		是温度独立的	是温度独立的
2	通过外部开关转换工	在正常模式和节能模	在正常模式和待机间
	作方法模式	式间转换	转换
3	根据外部运行模式的	开关闭合(N.O.),进	开关开启(N.C.),进
	转换而工作	行切换	行切换
4	待机	防霜冻功能不能使用	防霜冻功能可以使用
5	转换偏差	制热模式下 1K	制热模式下 4K
		制冷模式下 0.5K	制冷模式下 2K
6	在正常模式下的死区	2K	5K


#### 附件

描述	型号
面板 120×120mm 用于 4"×4"接线端子盒	ARG70
面板 96×120mm 用于 2"×4"接线端子盒	ARG70.1
面板用于 112×130 表面布线	ARG70.2

#### 工程注意事项

#### 安装和调试须知

安装位置:在墙上和风机盘管内。不要装在墙脚或书架上,不要装在窗帘后面,应尽量避免靠近热源或受到太阳辐射。安装高度距地面约 1.5 米。连接线可埋在墙内的安装盒里。



检查 DIP1 到 DIP6 关的位置,在有需要的情况下改变它们。 如需要温度设定点的限制,可采用最大或最小的限制点(节能)。 当接通电源,风机的 LED 会闪亮表明温控器重新设定参数,并 且重新设定正确无误。这将持续 3 秒钟。然后,LED 停止闪亮,

温控器准备工作。

- 电缆必须用绝缘材料包好满足电压要求。
- 传感器输入点 B1-M 和 B2-M 有电压要求。如果要延伸传 感器连线,必需要满足电压要求。

温控器包装内有安装说明书。

#### 技术数据

电源		
工作电压	AC230V+10/-15%	
频率	50/60Hz	
功耗	最大 6VA	
Q1、Q2、Q3-N 风速控制输出等级	AC230V 最大 600VA	
Y11, Y21-N(N.O.) 控制输出等级	AC230V	
	最大 300VA	
回风传感器状态输入点 B1	QAH11.1,安全等级 <b>I</b> I	
	NTC 电阻 3KΩ, 25℃	
状态输入点 D1 和 GND		
触点感应	SELV DC6-15V/3-6mA	
绝缘情况	4KV	
与端子 B1, B2 和 D1 连接的铜导线	80m	
1.5mm2 的允许线长		
工作数据		
设定范围	830℃	
25℃时控制精度	最大±0.7K	
供热时转换误差, SDH 可选,	1K 或 4K	
供冷时转换误差,SDC 可选	0.5K 或 2K	
正常模式死区 Xoz	2K 或 5K	
节能模式供热设定点,可调	16℃	
节能模式制冷设定点,可调	28°C	
待机模式设定点,可调	8℃	
环境条件		
运行	符合 IEC721-3-3	
气候条件	等级 3K5	
温度	0+50℃	
湿度	<95%r.h.	
运输	符合 IEC721-3-2	
气候条件	等级 2K3	
温度	−25+70°C	
湿度	<95%r.h.	
机械条件	等级 2M2	
储存	符合 IEC721-3-1	
气候条件	等级 1K3	

 $3^{023}$ 


温度	<b>−25</b> +70°C	
湿度	<95%r.h.	
认证和标准		
CE 认证		
电磁兼容认证	89/336/EEC	
低压认证	73/23/EEC 和 93/68/EEC	
<b>€</b> N474 <sub>C</sub> —Tick		
电磁标准	AS/NSZ 4251.1:1994	
产品标准		
家用电气和相关的自动控制	EN60 730-1	
专用温度控制标准	EN60 730-2-9	
电磁兼容性		
发射	EN50 081 — 1	
抗扰度	EN50 082-1	
安全等级	II到 EN 60 730	
污染等级	普通	
防护等级	IP30 到 EN60 529	
接线端子	实心线或标准线	
	2×0.4-1.5mm2 或 1×2.5mm2	
重量	0.23kg	
外壳颜色	白色, NCS S 0502—G(RAL9003)	

#### 接线端

L B1 M D1 GND 5000 S000 S000 S000 S000 S000 S000 S00	L, N B1 M D1, GND	工作电压 AC230V 状态输入"回风温度传感器" "回风温度传感器"的零线 运行模式转换开关状态输入(开 关状态可选)
	Q1 Q2 Q3 Y11	控制输出"风机速度 I"AC230V 控制输出"风机速度 II"AC230V 控制输出"风机速度Ⅲ"AC230V 控制输出"阀门"AC230V
	Y21	控制输出"阀门"AC230V

 $3^{023}$ 


#### 接线图




- B1 回风温度传感器(QAH11.1)
- M1 三速风机
- N1 RCC30 房间温度控制器
- S1 外部运行模式转换开关
- Y1 制热模式下 MVE...,MXE...区域阀
- Y2 制冷模式下 MVE...,MXE...区域阀

#### 尺寸


#### 控制器





底座

 $3^{023}$ 



电话:010-51298584